

- Consignes d'utilisation :

Duette Piroet a été conçu pour transporter 2 enfants sur les sièges.

Duette Piroet + siège Duette Pop-Up est homologué pour les enfants dans le siège de la naissance jusqu'à un poids de 15 kg. Duette Piroet est homologué pour un poids maximum transportable de 30 kg (15 kg par siège).

_ Ne pas utiliser lorsque le nombre d'occupants est supérieur aux prescriptions du fabricant.

_ Pour les nouveau-nés, il est recommandé de régler le dossier dans sa position la plus basse.

_ AVERTISSEMENT ! S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.

_ AVERTISSEMENT ! Vérifier que les dispositifs de fixation du siège sont correctement enclenchés avant utilisation.

_ AVERTISSEMENT ! Toujours utiliser le système de retenue. Toujours accrocher la ceinture ventrale à la sangle d'entrejambes.

_ AVERTISSEMENT ! Pour éviter toute blessure, maintenir l'enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.

_ AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser l'enfant jouer avec ce produit.

_ AVERTISSEMENT ! Les opérations d'assemblage et de préparation de l'article doivent être effectuées par des adultes.

_ Ne pas utiliser cet article si des pièces sont manquantes ou cassées.

_ AVERTISSEMENT ! Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.

_ Actionner toujours le frein à l'arrêt.

_ Éviter de mettre les doigts dans les mécanismes.

_ Prêter attention à la position de l'enfant lors des opérations de réglage des éléments mobiles (poignée, dossier).

_ Toute charge pendue aux poignées peut rendre l'article instable ; se conformer aux indications du fabricant relatives aux charges maximales admises.

_ La barre frontale n'a pas été conçue pour supporter le poids de l'enfant ; elle n'a pas non plus été conçue pour maintenir l'enfant en position assise et ne remplace pas la sangle de sécurité.

- _ Ne pas utiliser le panier pour transporter des charges supérieures à 7 kg.
- _ Ne pas introduire dans les poches de la capote (lorsqu'elles sont présentes) des objets dont le poids excède 0,2 kg.
- _ Ne pas utiliser l'article à proximité d'escaliers ou de marches ; ne pas l'utiliser à proximité de sources de chaleur, de flammes directes ou d'objets dangereux se trouvant à la portée de l'enfant.
- _ N'utiliser que des pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant et /ou le distributeur.

_ AVERTISSEMENT ! Ne pas utiliser l'habillement pluie dans des lieux clos et contrôler régulièrement que l'enfant n'a pas trop chaud; ne jamais l'installer à proximité de sources de chaleur et faire attention aux cigarettes. L'habillement pluie ne doit pas être utilisé sur une poussette sans capote en mesure de le recevoir. Toujours utiliser l'habillement pluie sous la surveillance d'un adulte. S'assurer que l'habillement pluie n'empêche pas le bon fonctionnement du châssis ou de la poussette ; toujours retirer l'habillement pluie avant de refermer le châssis ou la poussette.

_ AVERTISSEMENT ! Ne pas utiliser ce produit lors d'un jogging ou avec des patins à roulettes.

_ Toujours actionner le frein lorsque l'enfant est installé dans l'article ou qu'il en est retiré.

_ Il est interdit d'utiliser des accessoires qui n'ont pas été agréés par le fabricant.

Joindre à cette fiche technique la copie de la notice d'emploi de Peg Perego